




Návod k obsluze

Kondenzační plynový kotel

EuroCondens

SGB 125 H

SGB 170 H

SGB 215 H

SGB 260 H

SGB 300 H

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si zakoupil/a toto zařízení.

Před použitím výrobku si prosím pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej na bezpečném místě pro budoucí potřebu.

Pro zajištění trvalé bezpečnosti a účinného provozu výrobku doporučujeme pravidelně provádět předepsanou údržbu. Naše servisní a prodejní oddělení vám budou k dispozici.

Přejeme Vám bezzávadový provoz tohoto zařízení po dobu mnoha let.

Obsah

1	Bezpečnost	5
1.1	Všeobecné bezpečnostní pokyny	5
1.2	Účelové používání	6
1.3	Povinnosti	7
1.3.1	Povinnosti výrobce	7
1.3.2	Povinnosti servisního technika	7
1.3.3	Povinnosti uživatele	7
2	O tomto návodu	8
2.1	Všeobecně	8
2.2	Doplňující dokumentace	8
2.3	Použité symboly	8
2.3.1	Symboly použité v návodu	8
3	Technické specifikace	10
3.1	Homologace	10
3.1.1	Požadavky na místnost instalace	10
3.1.2	Antikorozivní ochrana	10
3.1.3	Požadavky na topnou vodu	10
3.1.4	Prohlášení výrobce	10
3.2	Technické údaje - Kotel pro vytápění vnitřních prostor v souladu se Směrnicí ErP	11
4	Popis produktu	12
4.1	Hlavní součásti	12
4.1.1	Kotel	12
4.1.2	Pokojevé zařízení RGT	12
4.2	Popis ovládacího panelu	13
4.2.1	Provozní prvky	13
4.2.2	Displeje	14
5	Provoz	15
5.1	Použití ovládacího panelu	15
5.1.1	Změna parametrů	15
5.1.2	Postup programování	15
5.2	Zapnutí	16
5.2.1	Tipy pro uvedení do provozu	16
5.2.2	Kontrola zásobníku TUV	16
5.2.3	Kontrola tlaku vody	17
5.2.4	Zapnutí	17
5.2.5	Nastavení požadovaných parametrů	17
5.2.6	Nastavení režimu vytápění	18
5.2.7	Seřízení režimu užitkové vody	18
5.2.8	Nastavení komfortní pokojové teploty	18
5.2.9	Nastavení teploty útlumového topení	19
5.2.10	Nouzový režim (manuální regulace)	19
5.2.11	Obnovení výrobních nastavení	19
6	Nastavení	20
6.1	Seznam parametrů	20
6.2	Nastavení parametrů	23
6.2.1	Nastavení data a času	23
6.2.2	Nastavení jednotek	24
6.2.3	Nastavení časovacího programu	24
6.2.4	Kopírování časovacích programů	25
6.2.5	Nastavení programu dovolené	25
6.2.6	Nastavení požadované hodnoty teploty místnosti	26
6.2.7	Seřízení topných vlastností topného systému	27
6.2.8	Nastavení topné křivky	28
6.2.9	Mezní hodnota letního/zimního topného režimu	28
6.2.10	Nastavení teploty TUV	28
6.2.11	Uvolnění TUV	29
6.2.12	Nastavení požadované hodnoty solárního okruhu pro bazén	30
6.2.13	Nastavení požadované hodnoty generátoru tepla pro bazén	30
6.3	Zobrazení naměřených hodnot	30

6.3.1	Diagnostika generování ohřevu	30
6.3.2	Diagnostika spotřebiče	31
6.3.3	Informační hodnoty	31
7	Údržba	34
7.1	Všeobecně	34
7.1.1	Čištění	34
7.1.2	Smlouva o provedení údržbových prací	34
7.1.3	Když k nám přijde kominík	34
7.1.4	Napuštění systému	34
7.2	Servisní hlášení	35
7.2.1	Tabulka kódů závady	35
8	Odstraňování závad	36
8.1	Hlášení závady	36
8.2	Tabulka kódů závady	36
8.3	Vyhledávání závad	37
9	Vyřazení z provozu	38
9.1	Postup při vyřazování z provozu	38
9.1.1	Vypuštění otopné vody	38
10	Likvidace	39
10.1	Balení	39
10.2	Likvidace zařízení	39
11	Životní prostředí	40
11.1	Úspory energie	40
11.1.1	Všeobecně	40
11.1.2	Údržba	40
11.1.3	Pokojová teplota	40
11.1.4	Regulace topení s kompenzací počasím	40
11.1.5	Větrání	40
11.1.6	Teplá užitková voda	41
	Index	42

1 Bezpečnost

1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny



Nebezpečí

Při zjištění zápachu plynu:

1. Nepoužívejte otevřený oheň, nekuřte, nepoužívejte elektrické spínače nebo vypínače (zvonek, světlo, elektromotory, výtahy atd.).
2. Zavřete přívod plynu.
3. Otevřete okna.
4. Evakuujte zasažené místo.
5. Informujte kvalifikovaný odborný personál.



Nebezpečí

Hrozí nebezpečí smrtelného zranění.

Věnujte svoji pozornosti varování, upevněných na plynovém kondenzačním kotli. Nesprávný provoz plynového kondenzačního kotle může způsobit značné věcné škody.



Nebezpečí

Hrozí nebezpečí smrtelného zranění.

První uvedení do provozu, nastavení, údržbu a čištění plynových kondenzačních kotlů smí vykonávat pouze kvalifikovaný servisní technik.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

V případě nesprávně provedené práce hrozí smrtelná zranění. Všechna elektrická zapojení v rámci montážní instalace zařízení smí provést pouze vyučený elektrikář s příslušnou odborností.



Nebezpečí

Hrozí nebezpečí otravy.

Otopnou vodu z topné soustavy nikdy nepoužívejte jako pitnou vodu. Otopná voda obsahuje provozní usazeniny.



Upozornění

Hrozí nebezpečí zamrznutí.

V případě hrozícího zamrznutí nevypínejte topnou soustavu; provoz musí být zachován alespoň v ekonomickém režimu s otevřenými ventily topných těles. Vypněte pouze topný systém a vypusťte kotel, akumulační zásobník TUV a topná tělesa, pokud není možné topit v režimu protimrazové ochrany.



Upozornění

Proveďte zajištění proti neúmyslnému zapnutí.

Jakmile je topná soustava prázdná, ujistěte se, že kotel nelze zapnout neúmyslně.



Nebezpečí

Toto zařízení smějí používat děti starší 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dostatečným dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání zařízení a jsou brána v potaz možná rizika. Nedovolte dětem hrát si se zařízením. Uživatelské čištění a údržbu zařízení nesmějí provádět děti bez dozoru.

**Nebezpečí**

Topná soustava se nesmí provozovat v případě jejích poškození.

**Nebezpečí****Nebezpečí! Hrozí smrtelné zranění v důsledku provedení úprav zařízení.**

Provedení neschválených adaptací a úprav plynového zařízení jsou zakázány, protože v takových případech hrozí osobám nebezpečí ohrožení zdraví a výskyt věcných škod na zařízení. V případě nedodržení těchto pokynů nebude možné uplatňovat jakékoliv záruční nároky.

**Upozornění**

Výměnu poškozených dílů za nové smí provést pouze smluvní topenář, který provedl instalaci systému.

**Upozornění**

Přípojky zacelené závitovým těsněním nesmí otvírat žádná nezkušená osoba. Těsnění slouží jako důkaz a záruka bezpečného a bezzávadového provozu příslušných přípojek. V případě poškození těchto těsnění nelze uplatnit žádné záruční nároky.

**Varování****Hrozí nebezpečí poškození**

Plynový kondenzační kotel se smí instalovat pouze v prostorách s čistým spalovacím vzduchem. Cizí částice, například pyl se musí odfiltrovat pomocí filtrů, umístěných v přívodu a nesmí se dostat do vnitřní části zařízení. Kotel se nesmí spouštět v případě nadměrného výskytu prachu, např. během stavebních prací. Mohlo by dojít k poškození kotle.

**Upozornění****Přívodní úsek udržujte v čistém stavu.**

Nikdy neucpávejte a nezavírejte ventilační zařízení. Přívodní úsek pro spalování vzduchu musí být v čistém stavu.

**Nebezpečí****Hrozí smrtelná zranění v důsledku exploze/požáru.**

V blízkosti zařízení se nesmí nacházet žádné snadno vznětlivé či explozivní materiály.

**Upozornění****Riziko popálenin!**

Z bezpečnostních důvodů musí být odvodní trubice z bezpečnostního ventilu vždy otevřena tak, aby voda mohla během topného provozu kdykoliv odtékat. Provozní stav bezpečnostního ventilu se musí pravidelně kontrolovat.

1.2 Účelové používání

Plynová kondenzační zařízení řady SGB jsou určena pro výrobu tepla v topných systémech a v systémech pro přípravu TUV dle DIN EN 12828

Splňují normy DIN EN 615502-1:2012-10, DIN EN 15502-2:2013-01 and DIN EN 677, typ instalace B₂₃, B_{23p}, C₉₃, C₄₃, C₅₃.

**Viz**

U typu instalace C₅₃ je nutné dbát pokynů v Návodu pro sadu příslušenství.

Stát určení BE: Kategorie II_{2H3P}

1.3 Povinnosti

1.3.1 Povinnosti výrobce

Naše výrobky jsou vyrobeny v souladu s požadavky různých platných směrnic. Výrobky jsou dodávány s označením **CE** a veškerou průvodní dokumentací. V zájmu zvyšování kvality našich výrobků se neustále snažíme výrobky zlepšovat. Z toho důvodu si vyhrazujeme právo na změnu specifikací uvedených v tomto dokumentu.

V následujících případech není možné výrobcem ani dodavatelem uznat záruku:

- Nedodržení návodu k instalaci zařízení.
- Nedodržení návodu k obsluze zařízení.
- Žádná nebo nedostatečná údržba zařízení.

1.3.2 Povinnosti servisního technika

Servisní technik odpovídá za instalaci a první uvedení zařízení do provozu. Servisní technik musí dodržovat následující pravidla:

- Přečíst si a dodržovat všechny instrukce uvedené v návodu s dodaným výrobkem.
- Instalovat zařízení v souladu s platnými předpisy a normami.
- Zajistit první uvedení do provozu a všechny požadované zkoušky.
- Vysvětlit uživateli obsluhu zařízení.
- V případě nutnosti údržby, uvědomit uživatele o povinnosti provádění kontrol a údržby zařízení.
- Předat uživateli všechny návody k obsluze.

1.3.3 Povinnosti uživatele

Aby byl zaručen optimální provoz systému, musí uživatel dodržovat následující pokyny:

- Přečíst si a dodržovat všechny instrukce uvedené v návodu s dodaným výrobkem.
- Zajistit, aby instalaci a první uvedení do provozu provedla kvalifikovaná firma.
- Nechat si vysvětlit obsluhu zařízení od servisního technika.
- Zajistit požadované kontroly a údržbu, které musí provádět kvalifikovaný technik.
- Návod k obsluze uschováte v dobrém stavu v blízkosti zařízení.

2 O tomto návodu

2.1 Všeobecně

Tento návod je určen pro učivatele kotle SGB.

2.2 Doplnující dokumentace

Níže je uveden přehled doplňující dokumentace, která je součástí topného systému

Tab.1 Tabulární přehled

Dokumentace	Obsah	Určeno pro
Technické informace	• Projektová dokumentace • Popis funkcí • Technické údaje/schémata obvodů • Základní vybavení a doplňky • Příklady aplikací • Texty pro výběrová řízení	Projektant, servisní technik, zákazník
Návod k instalaci – Další informace	• Účelové používání • Technické údaje/schéma obvodu • Směrnice, normy, CE • Poznámky k umístění instalace • Příklady aplikace, aplikace norem • Uvedení do provozu, provoz a programování • Údržba	Servisní technik
Návod k obsluze	• Uvedení do provozu • Provoz • Uživatelská nastavení/programování • Tabulka závad • Čištění/údržba • Praktické rady	Zákazník
Účetní položky	• Zpráva o uvedení do provozu • Kontrolní seznam pro uvedení do provozu • Údržba	Servisní technik
Stručné znění pokynů	• Stručný přehled o provozu	Zákazník
Příslušenství	• Instalace • Provoz	Servisní technik, zákazník

2.3 Použité symboly

2.3.1 Symboly použité v návodu

V tomto návodu jsou použity různé úrovně varování, aby upozornily na zvláštní pokyny. Cílem je zvýšit bezpečnost uživatelů, zamezit případným problémům a zajistit správný provoz zařízení.



Nebezpečí

Nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním osob.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Varování

Nebezpečí, které může vést k lehkým poraněním osob.



Upozornění

Nebezpečí věcných škod.



Poznámka

Pozor – důležité informace.



Viz

Odkaz na jiné návody nebo stránky v tomto návodu.

3 Technické specifikace

3.1 Homologace

3.1.1 Požadavky na místnost instalace

Místnost instalace musí být v suchém stavu s teplotou v rozmezí 0°C až 45°C.

**Poznámka**

Při provozu plynových zařízení se nesmí měnit minimální vzdálenosti (viz příručka k instalaci).

**Varování**

Změny regulace spalovacího vzduchu a spalin plynu se smí provádět pouze po konzultaci s příslušným odpovědným komíníkem. Takové změny se týkají:

- Zmenšení místa montáže
- Vybavení okny a venkovními dveřmi s těsněním spojů
- Utěsnění oken a venkovních dveří
- Zakrývání či odstranění zařízení k napájení vzduchem
- Zakrývání komínů

**Poznámka**

Inspekční otvory pro čištění komínu se nacházejí v kohoutku spalin na horní straně kotle. Ujistěte se, aby tyto inspekční otvory byli vždy přístupné.

3.1.2 Antikorozivní ochrana

**Upozornění**

Spalovací vzduch nesmí obsahovat žádné korozivní částice, týká se to především výparů s obsahem fluorinů a chlorinů, které jsou součástí např. ředidel a čisticích prostředků, pohonných plynů, atd.

Při napojení generátorů tepla na podlahové topné soustavy s vestavěnými plastovými trubkami jsou nepropustné pro kyslík v souladu s normou DIN 4726 se musí tepelné výměníky používat pro separační účely.

3.1.3 Požadavky na topnou vodu

Za účelem prevence před poškozením topného systému korozí je nutné aplikovat TUV v kvalitě v souladu s požadavky VDI Směrnice 2035 „Prevence před poškozením topných soustav na horkou vodu.“

3.1.4 Prohlášení výrobce

Splnění požadavků ohledně ochrany uživatelů, definovaných ES Směrnicí 2004/108/ES pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) lze zaručit pouze v případě provozu kotle za stanoveným účelem.

Podmínky provozního prostředí musí být splněny v souladu s normou EN 55014.

Provoz je povolen pouze v případě správného upevnění krytu zařízení.

Správné elektrické uzemnění kotle musí být zaručeno a pravidelně kontrolováno (např. během roční inspekce).

V případě potřeby výměny dílů zařízení se smí používat pouze originální díly dle specifikace výrobce.

Plynové kondenzační kotle splňují základní požadavky v souladu se Směrnicí o energetické účinnosti 92/42/ES jako kondenzační kotel.

V případě aplikace zemního plynu smí spaliny plynového kondenzačního kotle vykazovat menší podíl než 60 mg/kWh NO_x v souladu s požadavky dle §6 nařízení pro malé spalovny ze dne 26.01.2010 (1. BImSchV).

3.2 Technické údaje - Kotel pro vytápění vnitřních prostor v souladu se Směrnicí ErP

Tab.2 Technické údaje pro kotle pro vytápění vnitřních prostor v souladu se Směrnicí ErP

Název výrobku			SGB 125 H	SGB 170 H	SGB 215 H	SGB 260 H	SGB 300 H
Kondenzační kotel			Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Nízkoteplotní kotel ⁽¹⁾			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Kotel typu B1			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Kogenerační ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Kombinovaný zdroj tepla			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Jmenovitý tepelný výkon	P_{rated}	kW	122	166	210	255	294
Užitečný tepelný výkon při jmenovitém tepelném výkonu a ve vysokoteplotním režimu ⁽²⁾	P_4	kW	121,6	165,8	210,1	254,5	294,0
Užitečný tepelný výkon při 30 % jmenovitého tepelného výkonu a v nízkoteplotním režimu	P_1	kW	40,5	55,2	69,7	84,4	97,3
Sezónní energetická účinnost vytápění	η_s	%	–	–	–	–	–
Užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu a ve vysokoteplotním režimu	η_4	%	87,7	87,8	88,0	88,2	88,3
Užitečný tepelný výkon při 30 % jmenovitého tepelného výkonu a v nízkoteplotním režimu	η_1	%	97,4	97,5	97,4	97,5	97,4
Spotřeba pomocné elektrické energie							
Plné zatížení	el_{max}	kW	0,170	0,200	0,330	0,350	0,410
Částečné zatížení	el_{min}	kW	0,031	0,034	0,040	0,046	0,051
Pohotovostní režim	P_{SB}	kW	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Další položky							
Tepelná ztráta v pohotovostním režimu	P_{stby}	kW	0,180	0,224	0,258	0,281	0,288
Spotřeba elektrické energie zapalování	P_{ign}	kW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Roční spotřeba energie	Q_{HE}	GJ	–	–	–	–	–
Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru	L_{WA}	dB	66	67	67	67	68
Emise oxidů dusíku	NO_x	mg/kWh	38	38	39	39	39

(1) Nízkou teplotou se u kondenzačních kotlů rozumí teplota vratky 30 °C, u nízkoteplotních kotlů teplota 37 °C a u ostatních kotlů 50 °C (na vstupu do kotle).
(2) Vysokoteplotním režimem se rozumí teplota vratky 60 °C na vstupu do kotle a výstupní teplota 80 °C na výstupu kotle.





Viz

Kontaktní údaje naleznete na zadní straně obálky.

4 Popis produktu

4.1 Hlavní součásti

Obr.1 Přehled kotle SGB 125 H - 300 H



RA-0000246


4.1.1 Kotel

- 1 Výstup do topení
- 2 Vratka topení
- 3 Kryt provozního panelu
- 4 Provozní panel
- 5 Přívod vzduchu pro kouřovod (alternativní vybavení)
- 6 Přípojka plynu
- 7 Přípojka pro pojistnou skupinu
- 8 Přípojka vzduchu pro kouřovod
- 9 Spalinové hrdlo
- 10 Přípojka potrubí spalin (alternativní vybavení)

4.1.2 Pokojové zařízení RGT

Dálkové ovládání všech seřizovatelných regulačních funkcí základního zařízení lze realizovat pomocí pokojového zařízení RGT (Obrázek 1, stránka 13).

Obr.2 Provozní rozhraní pokojového zařízení RGT



- 1 Tlačítko pro výběr provozního režimu, režim vytápění
- 2 Tlačítko pro výběr provozního režimu, režim TUV
- 3 Obrazovka
- 4 Tlačítko ESC (storno)
- 5 Tlačítko OK (potvrzení)
- 6 Tlačítko Stav
- 7 Ovládací otočné tlačítko
- 8 Tlačítko Informace


Tlačítko Stav

Mezi režimem vytápění při komfortní požadované teplotě a režimem vytápění při snížené požadované teplotě lze přepínat pomocí tlačítka Stav, bez ohledu na načasování programy. Hodnota, na kterou se přepíná zůstane aktivní až do okamžiku aktivace úpravy časovacím programem.

4.2 Popis ovládacího panelu


4.2.1 Provozní prvky

Obr.3 Provozní prvky



- 1 Vypínač ZAP/VYP
- 2 Tlačítko Reset regulace hořáku
- 3 Záslepka
- 4 Omezovač bezpečnostního resetu teploty (STB)
- 5 Tlačítko pro výběr provozního režimu, režim TUV
- 6 Tlačítko pro výběr provozního režimu, režim vytápění
- 7 Obrazovka
- 8 Tlačítko OK (potvrzení)
- 9 Tlačítko Informace
- 10 Ovládací otočné tlačítko
- 11 Tlačítko ESC (storno)
- 12 Tlačítko čištění kouřovodu

Obr.4 Symboly na displeji



4.2.2 Displeje

- Topení na komfortní teplotu
- Topení na útlumovou teplotu
- Teplota na teplotu protimrazové ochrany
- Aktuální procesy
- Aktivní funkce dovolené
- Reference na topné okruhy
- Hořák v provozu (pouze kotel)
- Aktivní chlazení (pouze čerpadlo ohřevu)
- Kompresor v provozu (pouze čerpadlo ohřevu)
- Servisní hlášení
- Hlášení závady
- INFO** Aktivní informační úroveň
- PROG** Aktivní úroveň nastavení
- ECO** Topná soustava vypnuta (automatické přepnutí na letní/zimní období či aktivní mezní hodnota topení)

5 Provoz

5.1 Použití ovládacího panelu

5.1.1 Změna parametrů

Nastavení, které se nemění přímo na čelním panelu se musí provést na úrovni nastavení.

Základní proces programování je uveden níže pomocí názorného příkladu nastavení Čas a datum.

1. Stiskněte **OK**.
Zobrazí se obrazovka *Koncového uživatele*.



Poznámka


Pokud se parametry mění na jiné úrovni než na úrovni koncového uživatele, viz poznámku uvedenou níže.

2. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte položku menu Čas a datum.
3. Stiskněte **OK**.
4. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte položku menu Hodiny / minuty.
5. Stiskněte **OK**.
6. Proveďte nastavení (např. 15 hodin) pomocí otočného ovládacího tlačítka.
7. Stiskněte **OK**.
8. Proveďte nastavení (např. 30 hodin) pomocí otočného ovládacího tlačítka.
9. Stiskněte **OK**.
10. Ukončete úroveň programování stisknutím tlačítka na přepnutí provozního režimu na režim topení.




Poznámka

Na předchozí položku menu lze přepnout stisknutím **ESC-Taste**, přitom systém nepřevzme provedené úpravy hodnot. Pokud se během přibližně 8 minut neprovedou žádná nastavení, spustí se základní displej, aniž by systém nepřevzal provedené úpravy.



5.1.2 Postup programování

Volba úrovně nastavení a položky menu probíhá následujícím způsobem:



1. Stiskněte **OK**.
Zobrazí se obrazovka *Koncového uživatele*.
 2. Po dobu přibližně 3 s stiskněte **tlačítko Info**.
Zobrazí se úroveň nastavení.
 3. Otočným ovládacím tlačítkem zvolte požadovanou úroveň nastavení.
- | Úrovně nastavení |
|---|
| - Koncový uživatel (Eu) |
| - První uvedení do provozu (C), včetně koncového uživatele (Eu) |
| - Inženýr (E), včetně koncového uživatele (Eu) a prvním uvedením do provozu (C) |
| - OEM, včetně všech ostatních úrovní nastavení (s ochranou přístupovým heslem) |
4. Stiskněte **OK**.
 5. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte požadovanou položku menu (viz seznam parametrů).

**Viz**

Nezobrazují se všechny položky menu, protože jejich zobrazení závisí na volbě úrovně programování a samotném programování.

5.2 Zapnutí

5.2.1 Tipy pro uvedení do provozu

**Nebezpečí**

První zvedení zařízení do provozu smí provést certifikovaný servisní technik. Servisní technik zkontroluje těsnost potrubí, řádnou funkci všech regulačních, ovládacích a bezpečnostních jednotek, jakož i rozměry hodnot spalování. Pokud se tyto práce řádně neprovedou, hrozí vážná zranění osob, věcné škody a poškození provozního prostředí.

**Varování****Hrozí nebezpečí poškození**

Plynový kondenzační kotel se smí instalovat pouze v prostorách s čistým spalovacím vzduchem. Cizí částice, například pyl se musí odfiltrovat pomocí filtrů, umístěných v přívodu a nesmí se dostat do vnitřní části zařízení. Kotel se nesmí spouštět v případě nadměrného výskytu prachu, např. během stavebních prací. Mohlo by dojít k poškození kotle.

**Upozornění****Riziko popálenin!**

Z bezpečnostních důvodů musí být odvodní trubice z bezpečnostního ventilu vždy otevřena tak, aby voda mohla během topného provozu kdykoliv odtékat. Provozní stav bezpečnostního ventilu se musí pravidelně kontrolovat.

5.2.2 Kontrola zásobníku TUV

Pokud topné soustavy pracují s akumulacím zásobníkem TUV, musí být vždy zaručeno naplnění TUV. Kromě toho musí být umožněn vstup studené vody.

5.2.3 Kontrola tlaku vody



Upozornění

Před zapnutím zkontrolujte manometr na měření tlaku vody, zdali indikuje dostatečný tlak vody. Tlak by se měl nacházet v rozmezí 1.0 až 2.5 bar.

- Méně než 0,5 bar: Napusťte vodu.



Upozornění

Věnujte svoji pozornost maximálně povolenému tlaku v soustavě.

- Více než 2,5 bar: Nespouštějte konenzační kotel na olej. Vypusťte vodu z topné soustavy.



Upozornění


Věnujte svoji pozornost maximálně povolenému tlaku v soustavě.


- Ujistěte se že pod výtokem bezpečnostního ventilu se nachází nádoba na zachytávání vody. V případě nadměrného tlaku se zde shromažďuje vytékající voda.

5.2.4 Zapnutí

Tato část popisuje kroky, nutné k spuštění kotle do provozu.

- 

RA-0000162
 - 

RA-0000163
 - 

RA-0000164
1. Zapněte nouzový spínač topení.
 2. Otevřete páčku přívodu plynu.
 3. Na kotli otevřete hydraulické oddělovače průtoku teplé vody a vratného průtoku topení.
 4. Na přední části kotle otevřete přední kryt ovládacího panelu a spínač ON/OFF zapněte.
 5. Pomocí **Tlačítka pro přepnutí provozního režimu vytápění**, který se nachází na řídicí jednotce kotle, přepněte na automatický režim provozu .
 6. Pomocí řídicí jednotky nastavte požadovanou pokojovou teplotu.

5.2.5 Nastavení požadovaných parametrů


Obvykle není zapotřebí úprava parametrů regulační jednotky. Nastavení si vyžadují pouze programy Datum/čas a individuálních časovačů.

Pro používání TUV doporučujeme nastavení teploty na 55°C.



Poznámka

Doby pro topení TUV se nastavují v časovacím programu 4 / TUV. Z důvodu spokojenosti by se měl topný okruh TUV spouštět přibližně 1 h před zahájením centrální topné fáze.



5.2.6 Nastavení režimu vytápění

Tlačítko pro přepnutí provozního režimu vytápění umožňuje přepínání mezi různými provozními režimy. Vybrané nastavení je označeno čárkou pod symbolem provozního režimu.

Automatický provoz

- Režim vytápění regulovaný časovacím programem
- Nastavené požadované teploty  nebo  dle časovacího programu
- Aktivují se ochranné funkce (protimrazová ochrana soustavy, ochrana proti přehřátí).
- Automatické přepínání mezi letním/zimním režimem vytápění (na základě venkovních teplot).
- Automatické omezení denního vytápění (automatické přepínání mezi vytápěním a letním provozem, pokud venkovní teplota převyší nastavenou pokojovou teplotu)

Neustálý provoz nebo

- Režim vytápění bez regulace časovacím programem
- Aktivace ochranných funkcí
- Automatické přepínání mezi letním/zimním režimem není aktivováno.
- Automatické omezení denního vytápění není aktivováno.

Ochranný provoz

- Provoz bez vytápění
- Teplota dle nastavené hodnoty protimrazové ochrany
- Ochranné funkce aktivovány
- Automatické přepínání mezi letním/zimním režimem aktivováno
- Automatické omezení denního vytápění aktivováno

5.2.7 Seřízení režimu užitkové vody.

- Zapínání: Ohřev TUV regulují zvolené spínací programy.
- Vypínání: Ohřev TUV se deaktivuje.



Poznámka

- Pro ohřev TUV doporučujeme nastavení teploty v rozmezí 50 až 60°C.
- Doby pro topení TUV se nastavují v časovacím programu 4 / TUV.

Z důvodu spokojenosti by se měl topný okruh TUV spouštět přibližně 1 h před zahájením centrální topné fáze.



Poznámka


Funkce Legionelóza

Každou neděli během prvního napouštění zásobníku TUV se aktivuje funkce ochrany před legionelózou. To znamená, že TUV se ohřeje jednou na 65°C za účelem odstranění bakterií Legionelóza.

5.2.8 Nastavení komfortní pokojové teploty


Následuje postup nastavení teploty komfortního topení.

1. Pomocí otočného ovládacího tlačítka nastavte teplotu komfortního topení.
=> Hodnota se převezme automaticky.



5.2.9 Nastavení teploty útlumového topení

Následuje postup nastavení teploty útlumového topení.



1. Stiskněte **OK**.
2. Zvolte položku menu Topný okruh.
3. Stiskněte **OK**.
4. Zvolte parametr Útlumová teplota.
5. Stiskněte **OK**.
6. Pomocí otočného ovládacího tlačítka nastavte teplotu útlumového topení.
7. Stiskněte **OK**.
8. Ukončete úroveň programování stisknutím **tlačítka na přepnutí provozního režimu na režim topení**.

5.2.10 Nouzový režim (manuální regulace)

Při aktivaci manuální regulace se kotel reguluje na nastavenou hodnotu manuální regulace. Všechny čerpadla jsou zapnuta. Dodatečné požadavky, např. na topnou TUV se ignorují.

■ Aktivace nouzového provozu

1. Stiskněte **OK**.
2. Zvolte položku menu Údržba.
3. Stiskněte **OK**.
4. Zvolte parametr Ruční provoz (prog. č 7140).
5. Stiskněte **OK**.
6. Zvolte parametr Zap.
7. Stiskněte **OK**.
8. Ukončete úroveň programování stisknutím **tlačítka na přepnutí provozního režimu na režim topení**.


■ Nastavení pož. hodnoty pro nouzový provoz

Při přepnutí na provozní režim „Manuální provoz“ lze zvolit příslušnou nominální teplotu:

1. Stiskněte tlačítko **Informace**.
2. Stiskněte **OK**.
3. Nominální hodnotu nastavte otočným tlačítkem.
4. Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

5.2.11 Obnovení výrobních nastavení

Výrobní nastavení se resetují následujícím způsobem:



1. Stiskněte tlačítko **OK**.
2. Zvolte Úroveň nastavení. Technik
3. Zvolte parametry Aktivace základní nastavení (prog. č 31)
4. Nastavení upravte na „Ano“ a počkejte až se nastavení přepne na „Ne“.
5. Stiskněte tlačítko **ESC**.
Došlo k obnově výrobních nastavení.

6 Nastavení

6.1 Seznam parametrů



Viz

- V závislosti na systému se na displeji nezobrazují všechny parametry, uvedené v seznamu parametrů níže.
- K nastavení úrovně koncového uživatele (úroveň "Eu") stiskněte tlačítko **OK**.

Čas a datum	Prog. č	Úroveň	Standardní hodnota
Hodiny / minuty	1	Eu	1:00 (h:min)
Den / měsíc	2	Eu	01.01 (den.měsíc)
Rok	3	Eu	2030 (rok)

Obslužná jednotka	Prog. č	Úroveň	Standardní hodnota
Jazyk	20	Eu	němčina
Kontrast zobrazení displeje	25	Eu	—
Jednotka °C, bar °F, PSI	29	Eu	°C, bar

Program časovače	Topný okruh 1 Prog. č	Parametry topného okruhu 2 ⁽¹⁾ Prog. č	Topný okruh 3 Prog. č	Úroveň	Standardní hodnota
Předvolba Po - Ne Po - Ne Po - Pá So - Ne Po Ut St Čt PáSo Ne	500	520	540	Eu	Po
1. fáze zap	501	521	541	Eu	6:00 (h/min)
1. fáze vyp	502	522	542	Eu	22:00 (h/min)
2. fáze zap	503	523	543	Eu	--:-- (h/min)
2. fáze vyp	504	524	544	Eu	--:-- (h/min)
3. fáze zap	505	525	545	Eu	--:-- (h/min)
3. fáze vyp	506	526	546	Eu	--:-- (h/min)
Kopírovat	515	535	555	Eu	
Standardní hodnoty Ne Ano	516	536	556	Eu	Ne

(1) se zobrazují pouze v případě instalace topného okruhu.

Program časovače topného okruhu 4 / TUV	Prog. č	Úroveň	Standardní hodnota
Předvolba Po - Ne Po - Ne Po - Pá So - Ne Po Ut St Čt PáSo Ne	560	Eu	Po
1. fáze zap	561	Eu	5:00 (h/min)
1. fáze vyp	562	Eu	22:00 (h/min)
2. fáze zap	563	Eu	--:-- (h/min)
2. fáze vyp	564	Eu	--:-- (h/min)
3. fáze zap	565	Eu	--:-- (h/min)
3. fáze vyp	566	Eu	--:-- (h/min)
Kopírovat	575	Eu	

Program časovače topného okruhu 4 / TUV	Prog. č	Úroveň	Standardní hodnota
Standardní hodnoty Ne Ano	576	Eu	Ne

Program časovače topného okruhu 5	Prog. č	Úroveň	Standardní hodnota
Předvolba Po - Ne Po - Ne Po - Pá So - Ne Po Ut St Čt Pá So Ne	600	Eu	Po
1. fáze zap	601	Eu	6:00 (h/min)
1. fáze vyp	602	Eu	22:00 (h/min)
2. fáze zap	603	Eu	--:-- (h/min)
2. fáze vyp	604	Eu	--:-- (h/min)
3. fáze zap	605	Eu	--:-- (h/min)
3. fáze vyp	606	Eu	--:-- (h/min)
Kopírovat	615	Eu	
Standardní hodnoty Ne Ano	616	Eu	Ne

Prázdninový topný okruh	1 Prog. č	Parametry topného okruhu 2 ⁽¹⁾ Prog. č	3 ⁽¹⁾ Prog. č	Úroveň	Standardní hodnota
Předvolba Perioda 1 Perioda 2 Perioda 3 Perioda 4 Perioda 5 Perioda 6 Perioda 7 Perioda 8	641	651	661	Eu	Perioda 1
Start	642	652	662	Eu	—.— (den.měsíc)
Konec	643	653	663	Eu	—.— (den.měsíc)
Druh provozu Protimrazová ochrana Útlumový	648	658	668	Eu	Protimrazová ochrana

(1) se zobrazují pouze v případě instalace topného okruhu.

Topný okruh	1 Prog. č	Parametry topného okruhu 2 ⁽¹⁾ Prog. č	3 ⁽¹⁾ Prog. č	Úroveň	Standardní hodnota
Komfortní teplota	710	1010	1310	Eu	20,0 °C
Útlumová teplota	712	1012	1312	Eu	18 °C
Protimrazová teplota	714	1014	1314	Eu	10,0 °C
Strmost topné křivky	720	1020	1320	Eu	1,24
Automatika léto/zima	730	1030	1330	Eu	18°C

(1) se zobrazují pouze v případě instalace topného okruhu.

TUV	Prog. č	Úroveň	Standardní hodnota
Jmenovitá teplota	1610	Eu	55 °C
Uvolnění 24h/ denně Časové programy TO Časový program 4/TV	1620	Eu	Časový program 4/TV

Bazén	Prog. č	Úroveň	Standardní hodnota
Žád. hodn. vytáp. solárem	2055	Eu	26 °C
Žád. hodn. vytáp. zdrojem	2056	Eu	22 °C

Kotel	Prog. č	Úroveň	Standardní hodnota
Žád.T ručního provozu	2214	Eu	60 °C

chyba	Prog. č	Úroveň	Standardní hodnota
Hlášení	6700	Eu	
SW kód diagnostiky	6705	Eu	
Fáze zablokování hoření	6706	Eu	

Údržba / speciální provoz	Prog. č	Úroveň	Standardní hodnota
Funkce Kominík Vyp Zap	7130	Eu	Vyp
Ruční provoz Vyp Zap	7140	Eu	Vyp

Diagnostika generování ohřevu	Prog. č	Úroveň	Standardní hodnota
Provozní hod. 1. stupně	8330	Eu	
Provozní hod. vytápění	8338	Eu	
Provozní hod. TV	8339	Eu	
Celkem, napájení plynem, ohřev	8378	Eu	
Celkem, napájení plynem, TUV	8379	Eu	
Celkem, napájení plynem	8380	Eu	
Topení, napájení plynem	8381	Eu	
Ohřev TUV, napájení plynem	8382	Eu	
Napájení plynem	8383	Eu	
Denní zisk soláru	8526	Eu	
Celkový solární zisk	8527	Eu	
Provozní hod. hodiny soláru	8530	Eu	
Provozní hod. přehř. soláru	8531	E	
Provozní hod. Č soláru	8532	Eu	

Diagnostika spotřebiče	Prog. č	Úroveň	Standardní hodnota
Venkovní teplota	8700	Eu	
Min. venkovní teplota	8701	Eu	
Max. venkovní teplota	8702	Eu	


Info možnost ⁽¹⁾	Prog. č	Úroveň	Standardní hodnota
Poruchové hlášení			
Údržba			
Nastavená hodnota manuálního provozu			
Nastavená hodnota podlahového topení			
Denní proud podlahového topení			
Pokojeová teplota			
Minimální pokojová teplota			
Maximální pokojová teplota			

Info možnost ⁽¹⁾	Prog. č	Úroveň	Standardní hodnota
Teplota napájení z kaskády			
Kotlová teplota			
Venkovní teplota			
Minimální venkovní teplota			
Maximální venkovní teplota			
Tepl TUV 1			
Teplota odtoku TUV			
Teplota kolektoru 1			
Výnos solární energie za 24h			
Celkový výnos solární energie			
Teplota kotle na tuhá paliva			
Teplota zásobníku 1			
Teplota bazénového okruhu			
Stav TO1			
Stav TO2			
Stav TO3			
Stav TV			
Stav Kotle			
Stav soláru			
Stav kotle na dřevo			
Stav akumulace			
Stav ohřevu bazénu			
Rok			
Datum			
Čas			
Telefon na servis			
Tlak vody			
(1) Display zobrazující informace o hodnotách závisí na provozním stavu.			


6.2 Nastavení parametrů

6.2.1 Nastavení data a času

Regulační jednotka je vybavená časovací komponentou, pro kterou lze nastavit čas, den/měsíc a rok. Datum a čas se musí správně nastavit, tak by bylo možné provozovat topné programy pomocí naprogramovaných funkcí.



1. Stiskněte **OK**.
=> Zobrazí se obrazovka *Koncového uživatele*.
2. Zvolte položku nabídky **Čas a datum** pomocí otočného ovládacího tlačítka.
3. Stiskněte **OK**.
4. Zvolte "Hodiny / minuty" (č prog. 1) pomocí otočného ovládacího tlačítka.
5. Stiskněte **OK**.
6. Nastavte hodiny.
7. Stiskněte **OK**.



8. Nastavte minuty.
9. Stiskněte **OK**.
10. Zvolte "Den / měsíc" (č. prog. 2) pomocí otočného ovládacího tlačítka.
11. Stiskněte **OK**.
12. Nastavte měsíc.
13. Stiskněte **OK**.
14. Nastavte den.
15. Stiskněte **OK**.
16. Zvolte "Rok" (prog. č. 3) pomocí otočného ovládacího tlačítka.
17. Stiskněte **OK**.
18. Nastavte rok.
19. Stiskněte **OK**.
20. Ukončete úroveň programování stisknutím **tlačítka na přepnutí provozního režimu na režim topení**.

6.2.2 Nastavení jednotek

Displej může zobrazovat jednotky SI (°C, bar) nebo US jednotky (°F, PSI).

1. Stiskněte **OK**.
=> Zobrazí se obrazovka *Koncového uživatele*.

2. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte položku menu Obslužná jednotka.
3. Stiskněte **OK**.
4. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte "Jednotka" (prog. č. 29).
5. Stiskněte **OK**.
6. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte položku menu ("°C, bar" nebo "°F, PSI").
7. Stiskněte **OK**.
8. Ukončete úroveň programování stisknutím **tlačítka na přepnutí provozního režimu na režim topení**.



6.2.3 Nastavení časovacího programu

Pro každý topný okruh lze zvolit až 3 topné fáze. Tyto topné fáze jsou aktivní ve dnech, vybraných pod *přípravnou volbou časovacích programů*. Během topných fází topná soustava topí s cílem dosáhnout nastavenou teplotu komfortního topení. Mimo topné fáze topná soustava topí s cílem dosáhnout nastavenou sníženou teplotu tlumeného topení.

Před nastavením časovače, zvolte jednotlivé dny (po, út, atd.) nebo skupinu dnů (po-ne, po-pá, so-ne), na které si přejete program časovače upravit.

1. Stiskněte **OK**.
=> Zobrazí se obrazovka *Koncového uživatele*.

2. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte Časový program vytápění 1 až Časový program vytápění 5.
3. Stiskněte **OK**.
4. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte Předvolba Po (prog. no. 500, 520, 540, 560, 600).
5. Stiskněte **OK**.
6. Zvolte skupinu dnů (po-ne, po-pá nebo so-ne) nebo jednotlivé dny (po, út, st, čt, pá, so, ne) pomocí otočného ovládacího tlačítka.



i Poznámka

Pokud se změní čas ve skupině dnů, všechny 3 fáze spuštění/zastavení se zkopírují automaticky do všech skupin dnů. Pro volbu skupiny dnů (po-ne, po-pá nebo so-ne) otáčejte otočným volitelným spínačem proti směru hodinových ručiček. Pro volbu jednotlivých dnů (po, út, st, čt, pá, so, ne) otáčejte otočným spínačem po směru hodinových ručiček.

7. Stiskněte **OK**.
8. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte 1. fáze zap (prog. no. 501, 521, 541, 561, 601).
9. Stiskněte **OK**.
10. Pomocí otočného ovládacího tlačítka nastaven dobu spuštění.
11. Stiskněte **OK**.
12. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte 1. fáze vyp (prog. no. 502, 522, 542, 562, 602).
13. Stiskněte **OK**.
14. Pomocí otočného ovládacího tlačítka nastaven dobu vypnutí.
15. Topné fáze 2 a 3 nastavte jak uvedeno výše.
16. Pro nastavení dalších požadavků na topení, zvolte znovu Předvolba Po a poté zvolte skupinu dnů či jednotlivé dny.

i Poznámka


Pro kontrolu naprogramovaných časování postupujte, jak uvedeno výše, a zkontrolujte zadané programy jednotlivě.

17. Stiskněte **OK**.
18. Pro nastavení dalších dnů, viz kroky 8 až 15.
19. Ukončete úroveň programování stisknutím **tlačítka na přepnutí provozního režimu na režim topení**.

i Poznámka

Doby spuštění a vypnutí lze nastavit v 10minutových cyklech. Programy dovolené se aktivují pouze v "automatickém" provozním režimu.

Doby pro topení TUV se nastavují v časovacím programu 4 / TUV. **Z důvodu spokojenosti by se měl topný okruh TUV spouštět přibližně 1 h před zahájením topných fází.**




6.2.4 Kopírování časovacích programů

Program s časováním spínání soustavy jedno dne lze kopírovat také na jiné dny.

1. Proveďte kroky 1-16 z části *Nastavení časovacího programu, stránka 24*.
2. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte "Kopírovat".
3. Stiskněte **OK**.
4. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte "Den" do kterého se má program kopírovat.
5. Stiskněte **OK**.
6. Časovací program lze kopírovat na další dny opakovaným stisknutím **tlačítka OK** a zopakováním kroků 4 a 5.
7. Ukončete úroveň programování stisknutím **tlačítka na přepnutí provozního režimu na režim topení**.

i Poznámka



Časovací programy lze kopírovat, pokud před tím nedošlo k volbě skupiny dnů v "Předvolba".



6.2.5 Nastavení programu dovolené

Pomocí programů dovolené lze nastavit topné okruhy na vybranou provozní úroveň (nastavení teploty protimrazové ochrany nebo nastavení snížené provozní teploty) během doby dovolené.

Pomocí programů dovolené lze topné okruhy nastavit na vybranou provozní úroveň až na 8 různých období dovolené.




1. Stiskněte **OK**.
=> Zobrazí se obrazovka *Koncového uživatele*.
2. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte "Prázdniny TO1" na "Prázdniny TO3" .
3. Stiskněte **OK**.
4. Pomocí tlačítka **Předvolba** zvolte období 1 až 8.
5. Stiskněte **OK**.
6. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte "Start" (prog. č 642, 652, 662).
7. Stiskněte **OK**.
8. Nastavte měsíc.
9. Stiskněte **OK**.
10. Nastavte den.
11. Stiskněte **OK**.
12. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte "Konec" (prog. č 643, 653, 663).
13. Stiskněte **OK**.
14. Nastavte měsíc.
15. Stiskněte **OK**.
16. Nastavte den.
17. Stiskněte **OK**.
18. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte "Druh provozu" (prog. č 648, 658, 668).
19. Stiskněte **OK**.
20. Zvolte provozní úroveň ("Protimrazová ochrana" nebo "Útlumový") pomocí otočného ovládacího tlačítka.
21. Ukončete úroveň programování stisknutím **tlačítka na přepnutí provozního režimu na režim topení**.

**Poznámka**


Programy dovolené se aktivují pouze v "Betriebsart Automatik" .

6.2.6 Nastavení požadované hodnoty teploty místnosti

Požadovanou pokojovou teplotu, požadovanou hodnotu komfortní teploty, požadovanou hodnotu snížené teploty (snižuje pokojovou teplotu v době sekundárního používání v noci či během doby, kdy nikdo nebývá doma) a požadovanou hodnotu ochrany proti mrazu (prevence před masivním poklesem teploty v místnosti) lze nastavovat nezávisle na topných okruzích.



1. Stiskněte **OK**.
=> Zobrazí se obrazovka *Koncového uživatele*.
2. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte "Topný okruh 1" na "Topný okruh 3" .
3. Stiskněte **OK**.
4. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte "Komfortní teplota" (prog. č 710, 1010, 1310).
5. Stiskněte **OK**.
6. Nastavte požadovanou hodnotu komfortní teploty.
7. Stiskněte **OK**.
8. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte "Útlumová teplota" (prog. č 712, 1012, 1312).
9. Stiskněte **OK**.
10. Nastavte požadovanou hodnotu snížené teploty.
11. Stiskněte **OK**.
12. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte "Protimrazová teplota" (prog. č 714, 1014, 1314).
13. Stiskněte **OK**.




14. Nastavte požadovanou hodnotu ochrany proti mrazu.
15. Stiskněte **OK**.
16. Ukončete úroveň programování stisknutím tlačítka na přepnutí provozního režimu na režim topení.

6.2.7 Seřízení topných vlastností topného systému

Teplota průtoku se seřizuje automaticky v závislosti na venkovní teplotě v závislosti na stupni topné křivky. Topnou křivku bude mít instalační technik k dispozici během uvedení soustavy do provozu (výrobní nastavení: 1,5).

- Pro seřízení platí následující: Čím nižší je venkovní teplota, o to je teplota průtoku vyšší.

Obr.5 Topná křivka



AT Venkovní teplota

VT Náběhová teplota



Poznámka

Teplota průtoku, která je nutná k dosažení určité pokojové teploty, také závisí na topném systému a termické izolace budovy. Pokud jste toho názoru, že topný výkon neodpovídá Vaším představám, máte možnost seřízení topné křivky. Přesného seřízení topných vlastností topné soustavy lze dosáhnout postupným zvyšováním nebo snižováním topné křivky.

Příklad: Stupeň topné křivky je nastaven na "1.5". Venkovní teplota je 0 °C:

- Zařízení se ohřívá na přibližnou teplotu průtoku o 50 °C za účelem dosažení pokojové teploty o 20 °C.
- Pokud si myslíte, že tato teplota je příliš nízká. Nastavte topnou křivku na "2". Zařízení se ohřeje na přibližnou teplotu průtoku o 60 °C za účelem dosažení pokojové teploty o 20 °C.

6.2.8 Nastavení topné křivky




Poznámka

Topnou křivku nastavujte postupně, než dosáhnete optimálního výsledku komfortního topení.

Topné systémy jsou pomalé! Z tohoto důvodu počkejte vždy po dobu několika dnů než provedete znovu nastavení topné křivky.

1. Stiskněte **OK**.
=> Zobrazí se obrazovka *Koncového uživatele*.
2. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte "Topný okruh 1" na "Topný okruh 3".
3. Stiskněte **OK**.
4. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte "Strmost topné křivky" (prog. č 720, 1020, 1320).
5. Stiskněte **OK**.
6. Nastavte stupeň topné křivky.
7. Stiskněte **OK**.
8. Ukončete úroveň programování stisknutím **tlačítka na přepnutí provozního režimu na režim topení**.



6.2.9 Mezní hodnota letního/zimního topného režimu


Topení se mění po letním provozu na zimní provozu nastavením mezních hodnot teploty pro letní/zimní období.

Topení v různých ročních obdobích se snižuje či zvyšuje v důsledku měnících se teplot.

- *Navýšení* teplotní hodnoty způsobí dřívější přepnutí na zimní provoz a pozdější přepnutí na letní provoz.
- *Snížení* teplotní hodnoty způsobí pozdější přepnutí na zimní provoz, přepnutí na letní provoz proběhne dříve.

1. Stiskněte **OK**.
=> Zobrazí se obrazovka *Koncového uživatele*.


2. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte "Topný okruh 1" na "Topný okruh 3".
3. Stiskněte **OK**.
4. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte "Automatika léto/zima" (prog. č 730, 1030, 1330).
5. Stiskněte **OK**.
6. Nastavte teplotu.
7. Stiskněte **OK**.
8. Ukončete úroveň programování stisknutím **tlačítka na přepnutí provozního režimu na režim topení**.




6.2.10 Nastavení teploty TUV

Pomocí požadované hodnoty TUV lze nastavit teplotu ohřátí teplé vody pro běžnou potřebu v domácnosti (např. 55 °C).

1. Stiskněte **OK**.
=> Zobrazí se obrazovka *Koncového uživatele*.





2. Zvolte položku menu "TV" pomocí otočného ovládacího tlačítka.
3. Stiskněte **OK**.
4. Zvolte "Jmenovitá teplota" (prog. č 1610) pomocí otočného ovládacího tlačítka.
5. Stiskněte **OK**.
6. Nastavte teplotu.
7. Stiskněte **OK**.
8. Ukončete úroveň programování stisknutím tlačítka na přepnutí provozního režimu na režim topení.

i Poznámka Push TV

- Automatické nastavení objemu: V případě potřeby ohřevu vody mimo časovací program, např. při sprchování, probíhá ohřev znovu na hodnotu nastavené požadované teploty vody pro domácnost.
- Manuální nastavení objemu: Manuální nastavení objemu teplé vody se spustí pouze jednou po stisknutí **provozního tlačítka pro režim TUV** a přidržení po dobu min. 3 s



Upozornění

Po spuštění manuálního nastavení objemu teplé vody v domácnosti nelze průtok již zastavit.

6.2.11 Uvolnění TUV

Při zapnutém provozním režimu na TUV lze stanovit čas naplnění TUV aplikací parametrů uvolnění. Uvolnění TUV lze provést 3 různými způsoby.


24h/den: Požadovaná hodnota TUV odpovídá vždy požadované hodnotě teploty (pož. hodnota v prog. č 1610).

Programy časovače HC: Pomocí tohoto nastavení probíhá příprava TUV souběžně dle nastavených časů v programu (viz část 7.2) Pokud se vy systému vyskytuje alespoň jeden HC na pož. hodnotě komfortního topení (prog. č 710, 1010, 1310) zaktivuje se také TUV. Pokud se všechny HC přepnou na pož. hodnotu útlumového režimu či ochranného režimu, přepne se také TUV na útlumovou teplotu o 40°C.

Program časovače 4 /TUV: Pomocí tohoto nastavení probíhá příprava TUV dle individuálního programu. Na každý jednotlivý den v týdnu lze nastavit nanejvýš tři fáze zapnutí. Při aktivaci doby uvolnění se aktivuje také teplota TUV (nominální pož. hodnota č 1610). Mimo zmíněné nastavené fáze se nastavená teplota sníží na 40 °C.


■ Nastavení uvolnění teplé užitkové vody (TUV).

1. Stiskněte **OK**.
=> Zobrazí se obrazovka *Koncového uživatele*.
2. Zvolte položku menu *TUV* pomocí otočného ovládacího tlačítka.
3. Stiskněte **OK**.
4. Otočným ovládacím tlačítkem zvolte *Uvolnění TUV*. (č prog 1620).
5. Stiskněte **OK**.
6. Otočným ovládacím tlačítkem zvolte požadované nastavení.
7. Stiskněte **OK**.
8. Ukončete úroveň programování stisknutím tlačítka na přepnutí provozního režimu na režim topení.



6.2.12 Nastavení požadované hodnoty solárního okruhu pro bazén


Při používání solární energie se bazén ohřívá na teplotu nastavenou zde.



1. Stiskněte **OK**.
Zobrazí se obrazovka *Koncového uživatele*.
2. Otočným ovládacím tlačítkem zvolte *Bazén*.
3. Stiskněte **OK**.
4. Otočným ovládacím tlačítkem zvolte *Pož. hodnota solárního okruhu*. (č. prog. 2055).
5. Stiskněte **OK**.
6. Otočným ovládacím tlačítkem zvolte požadovanou hodnotu.
7. Stiskněte **OK**.
8. Ukončete úroveň programování stisknutím **tlačítka na přepnutí provozního režimu na režim topení**.

6.2.13 Nastavení požadované hodnoty generátoru tepla pro bazén

Při používání generátoru tepla se bazén ohřívá na teplotu nastavenou zde.




1. Stiskněte **OK**.
Zobrazí se obrazovka *Koncového uživatele*.
2. Otočným ovládacím tlačítkem zvolte *Bazén*.
3. Stiskněte **OK**.
4. Otočným ovládacím tlačítkem zvolte *Pož. hodnota generátoru tepla*. (č. prog. 2056).
5. Stiskněte **OK**.
6. Otočným ovládacím tlačítkem zvolte požadovanou hodnotu.
7. Stiskněte **OK**.
8. Ukončete úroveň programování stisknutím **tlačítka na přepnutí provozního režimu na režim topení**.

6.3 Zobrazení naměřených hodnot

6.3.1 Diagnostika generování ohřevu

Volba různých parametrů pro diagnostické účely.




1. Stiskněte **OK**.
Zobrazí se obrazovka *Koncového uživatele*.
2. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte položku menu "Diagnostika zdroje tepla".
3. Stiskněte **OK**.
4. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte *Stavy* nebo *Teploty* (č. prog. 8330–8530).
5. Stiskněte **OK**.
6. Ukončete úroveň programování stisknutím **tlačítka na přepnutí provozního režimu na režim topení**.

6.3.2 Diagnostika spotřebiče

Volba různých parametrů pro diagnostické účely.

1. Stiskněte **OK**.
Zobrazí se obrazovka *Koncového uživatele*.
2. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte položku menu "Diagnostika spotřebičů".
3. Stiskněte **OK**.
4. Pomocí otočného ovládacího tlačítka zvolte *Venkovní teplota* (č. prog. 8700).
5. Stiskněte **OK**.
6. Ukončete úroveň programování stisknutím **tlačítka na přepnutí provozního režimu na režim topení**.



6.3.3 Informační hodnoty

Zobrazují se různé informace. Jejich obsah závisí na provozních podmínkách. Kromě toho se zobrazuje informace o různých provozních stavech (viz tabulky níže).

Tab.3 Tabulka provozních stavů topného okruhu
Následující hlášení lze zobrazovat pod **Topným okruhem**:

Displej	Závisí
---	Žádný topný okruh k dispozici
Aktivní manuální ovládání	Aktivní manuální ovládání
Funkce podlah vyt. aktivní	Aktivní funkce podlahového topení
Režim vytápění omezen	
Režim vytápění Komfort	Časovací program, provozní režim, tlačítko dostupnosti
Tlumený provoz vytápění	Časovací program, program dovolené, provozní režim, tlačítko dostupnosti, H1
Protimr ochr. prostoru aktiv	Program dovolené, provozní režim, H1
Letní provoz	Aktivní letní provoz
Vyp	

Tab.4 Tabulka provozních stavů užitkové vody
Následující hlášení lze zobrazovat pod **Užitkovou vodou**:

Displej	Závisí
---	Není k dispozici
Ruční provoz aktivní	Aktivní manuální ovládání
Vynucené nab. Legionela	
Vynucené nab. Žádaná T	
Nabíjení, žád leg tepl	Funkce Legionela aktivní
Nabíjení, jmen žád tepl	
Nabíjení, útlum žád tepl	
Nabito, max T. akumulace	

Displej	Závisí
Nabito, max T. nabíjení	
Nabito, legionel T	
Nabito, jmenovitá T	
Nabito, útlumová T	

Tab.5 Tabulka provozních stavů kotle
Následující hlášení lze zobrazovat pod **Kotlem**:

Displej	Závisí
---	Standardní provoz
Chyba	
Aktivní omezení	
Ruční provoz aktivní	Aktivní manuální ovládání
Kominík, maximální výkon	Aktivní funkce čištění kouřovodu
Zablokováno	např. vstup H1
Protimr ochr zaříz aktiv	

Tab.6 Tabulka provozních stavů solární soustavy
Následující hlášení lze zobrazovat pod **Solární soustavou**:

Displej	Závisí
---	Není k dispozici
Ruční provoz aktivní	Aktivní manuální ovládání
Chyba	
Protimr ochr soláru aktiv	Příliš nízká teplota kolektoru
Zpětné chlazení aktivní	Aktivní zchlazování přes kolektor
Max tepl. aku. dosažena	Napouštění zásobníku na bezpečnostní tepl.
Ochrana proti přehřátí aktiv	Kolektor, ochrana proti nadměrné tepl. a VYP čerpadla
Nabíjení TV	
Nedostatečné oslunění	

Tab.7 Tabulka provozních stavů kotle na pevná paliva
Následující hlášení lze zobrazovat pod **Kotlem na pevná paliva**:

Displej	Závisí
---	Není k dispozici
Ruční provoz aktivní	Aktivní manuální ovládání
Chyba	
Ochrana proti přehřátí aktiv	
Uvolněný	
Min omezení aktivní	
V režimu pro TO	
V částečném režimu pro TO	
V režimu pro TV	
V částeč. režimu pro TV	
V režimu pro TO, TV	
V část. režimu pro TO,TV	

Displej	Závisí
Doběh aktivní	
V provozu	
Podpora zátopy aktivní	
Uvolněný	
Protimraz ochrana aktivní	
Vyp	

Tab.8 Tabulka provozních stavů zásobníku

Následující hlášení lze zobrazovat pod **Zásobníkem**:

Displej	Závisí
---	Není k dispozici
Teplo	
Protimraz ochrana aktivní	
Nabíjení ele. spirály	
Nabíjení omezeno	
Nabíjení aktivní	
Zpětné chlazení aktivní	
Nabito	
Studený	
Bez požadavku na teplo	

Tab.9 Tabulka provozních stavů bazénu

Následující hlášení lze zobrazovat pod **Bazénem**:

Displej	Závisí
Ruční provoz aktivní	Aktivní manuální ovládání
Chyba	
Režim vytápění omezen	
Natopeno, max.tepl. bazénu	
Natopeno	
Režim vytápění	
Studený	

7 Údržba

7.1 Všeobecně

7.1.1 Čištění

V případě potřeby zařízení vyčistěte z vnější strany. Za tímto účelem použijte mírné čisticí prostředky, které nezpůsobí korozi povrchu opláštění.



Upozornění

Čištění a údržbu kotle smí provádět pouze autorizovaná odborná firma.

7.1.2 Smlouva o provedení údržbových prací



Nebezpečí

V případě nesprávně provedené údržby hrozí smrtelná zranění. Údržbové práce smí vykonávat servisní technici s příslušnou certifikací. Nepokoušejte se provést údržbové práce sám. Ohrožujete tak svůj život a životy ostatních.

Doporučujeme roční provedení inspekce systému. V případě zjištění potřeby provedení údržbových prací během inspekce je nutné je provést v požadovaném rozsahu.

Doporučujeme:

- Kontrolu topné soustavy alespoň jednou za rok a provedení servisních prací v případě potřeby.
- Za tímto účelem doporučujeme uzavření smlouvy o provedení servisních prací s příslušnou servisní společností, specializovanou na topné soustavy. Tímto způsobem prodloužíte životnost soustavy a zaručíte jeho bezpečný provoz.



Viz

Příručka k provedení servisních prací je součástí informačního balíčku. Požádejte instalačního technika o vyplnění a podpis. Případná poškození a defekty nechte okamžitě odstranit.

7.1.3 Když k nám přijde komíník

Kontrolní průzory pro čištění komínu se nachází na vývodu spalin v horní části zařízení. Přístup k vývodu spalin musí být vždy zachován.

7.1.4 Napuštění systému


Systém napouštějte pouze užitkovou vodou z vodovodu, splňující příslušná kritéria kvality. Ve vodě se nesmí nacházet žádná chemická aditiva. V případě pochyb se obraťte na instalačního technika.




Poznámka

Dodržujte následující postup za účelem zamezení natlakování vody v hadici.


1. SGB Vypněte spínač ZAP/VYP.
2. Ujistěte se, že uzavírací ventily otopné vratky (HR) a topného průtoku (HV) v horní části SGB jsou otevřené.



RA-0000247



RA-0000248



RA-0000201



3. Odmontujte ochranou krytku z napouštěcího a odtokového ventilu (BFD) kotle na vratném potrubí SGB a našroubujte trysku hadice na své místo.
4. Hadici nasuňte na trysku.

5. Nejprve otevřete ventil BFD, poté pomalu otvírejte vodovodní kohoutek. Tlak by měl obnášet od 1,0 do 2,5 bar.
6. Nejprve zavřete vodovodní kohoutek, poté zavřete BFD ventil.
7. Sejměte hadici.
8. Na BFD ventil umístěte zpět ochrannou krytku.
9. SGB Zapněte spínač ZAP/VYP.
10. Zkontrolujte těsnost topné soustavy.

**Poznámka**

Pokud topná tělesa netopí: Odvzdušněte topná tělesa.

7.2 Servisní hlášení



Pokud se na displeji zobrazí označení údržby , systém již signalizuje servisní hlášení nebo systém se přepnul do speciálního provozu.

1. Stiskněte **tlačítko Informace**
Zobrazí se další informace.

**Viz**

Tabulka kódů závady

**Poznámka**


Servisní hlášení nebylo aktivováno ve výrobním nastavení.

7.2.1 Tabulka kódů závady


Servisní kód	Popis údržby
1	Překročen počet provozních hodin hořáku
2	Překročen počet spuštění hořáku
3	Překročen interval k provedení údržby

8 Odstraňování závad

8.1 Hlášení závady



Pokud se na displeji zobrazí symbol , signalizuje závadu topné soustavy.



1. Stiskněte tlačítko **Informace**.
Zobrazí se další informace o závadě.



Viz
Tabulka kódů závady

8.2 Tabulka kódů závady

Následující text představuje ukázkou tabulky kódů závady. Pokud se zobrazují jiné kódy, obraťte se prosím na instalačního technika.

Kód závady	Popis závady	Vysvětlivky/příčiny
10	Zkrat/přerušení vedení k čidlu venkovní teploty	• Zkontrolujte kabel k čidlu venkovní teploty • Obrat'te se na servisního technika
50	Zkrat/přerušení vedení k čidlu TUV	• Zkontrolujte kabel k čidlu TUV • Obrat'te se na servisního technika
110	Nadměrný ohřev zařízení, aktivace bezpečnostního odpojení v případě vysoké teploty	• Zařízení nechte vychladnout a proveďte restart stisknutím tlačítka "Reset" . • V případě výskytu závady se obraťte na servisního technika.
111	Závada čerpadla či zavřené ventily termostatu, aktivace monitorování teploty	• Otevřete ventily termostatu. • V případě výskytu závady se obraťte na servisního technika.
119	Přepnutí spínače tlaku vody	• Zkontrolujte tlak vody, v případě nízkého tlaku dopusťte vodu.
133	Blokace centrální ovládací a regulační jednotky Možné příčiny: příliš nízký objem plynu, chybí zapalování.	• Proveďte restart kotle stisknutím tlačítka "Reset" . • Při aplikaci LPG: zkontrolujte hladinu v nádrži • V případě výskytu závady se obraťte na servisního technika.
154	Blokace kotle Možné příčiny: příliš nízký objem cirkulace vody, čerpadlo nečerpá, výskyt vzduchu v topné soustavě	• Odvzdušněte topná tělesa • Zkontrolujte tlak vody, v případě nízkého tlaku dopusťte vodu. • Při aplikaci LPG: zkontrolujte hladinu v nádrži • Proveďte restart kotle stisknutím tlačítka "Reset" .
169	Problémy s optimalizací spalování	• Obrat'te se na servisního technika
180	Aktivní funkce čištění kouřovodu	• Deaktivujte funkci čištění kouřovodu .

8.3 Vyhledávání závad

Závada	Příčina	Řešení
Plynové zařízení se nespouští	Plynové zařízení bez napětí.	Zkontrolujte spínač ZAP/VYP plynového zařízení, odpojovač hlavního napájení a pojistky.
	Nedostatečné napájení plynem.	Zkontrolujte hlavní uzavírací kohout napájení a hlavní uzavírací kohout plynu na plynovém zařízení a v případě potřeby kohouty otevřete.
	Žádný požadavek topení ze strany topné soustavy nebo užitkové vody.	Je provozní režim nastavený na AUTO?
	Nastavení dne/času je nesprávné.	Na programovací jednotce vynulujte hodnoty dne/času.
	Venkovní teplota dosáhla nastavené teploty pro změnu na letní/zimní provozní režim.	Zkontrolujte venkovní teplotu pro přepnutí na letní/zimní režim, proveďte úpravu topné křivky nebo proveďte přepnutí to permanentního režimu.
Pokojeová teplota není správná	Nesprávně nastavené požadované hodnoty.	Zkontrolujte nastavení požadovaných hodnot.
	Nastavení byla přepsána pokojovou regulační jednotkou na automatický režim.	Opravte nastavení.
	Nesprávný topný program.	- Zkontrolujte správnost parametrů den, čas a datum. - Proveďte úpravu topného programu.
Užitková voda se pořádně neohřívá.	Příliš nízká nastavená požadovaná teplota užitkové vody.	Zkontrolujte nastavení požadované teploty užitkové vody a v případě potřeby ji navyšte.
	Režim užitkové vody není aktivován.	Proveďte aktivaci režimu užitkové vody.
Vypnutí v důsledku poruchy	Viz tabulku kódů závady	- Resetovat - Pokud se vypínání opakuje, obraťte se na instalačního technika.


9 Vyřazení z provozu

9.1 Postup při vyřazování z provozu


9.1.1 Vypuštění otopné vody


Nebezpečí
Hrozí nebezpečí opaření!

Potrubí na horkou vodu je horké!



RA-0000249



RA-0000250

1. Uzavřete páčku přívodu plynu.
2. Plynový kondenzační kotel vypněte spínačem ZAP/VYP.
3. Vypněte odpojovač hlavního napájení
4. Zavřete uzavírací ventily otopné vratky (HR) a topného průtoku (HV) v horní části SGB. SGB je nyní izolován od topné soustavy.

5. Odmontujte ochranou krytku z napouštěcího a odtokového ventilu kotle na vratném potrubí SGB a vyšroubujte trysku s hadicí od kotle a odtokového ventilu.
6. Na trysku ventilu pro napuštění a vypuštění kotle (BFD ventil) připojte hadici.


Upozornění

Ujistěte se, že hadice je pevně usazena na trysce, než BFD ventil otevřete.

7. Dolů umístěte kýbl či jinou nádobu.
8. Otevřete BFD odtokový ventil, z kotle začne vytékat voda.


Upozornění
Nebezpečí poškození kotle

Poškození zařízení v důsledku opětovného zapnutí, zatímco se v topné soustavě nenachází žádná voda, je nutné předejít například nalepením lepicí pásky na spínač ZAP/VYP. Jinak může dojít k přehřátí čerpadla a k jeho poškození.

10 Likvidace

10.1 Balení

V souladu s předpisy balení průmyslových zařízení výrobce BRÖTJE poskytuje dodavatele likvidace vyřazených zařízení prostory pro řádnou recyklaci všech druhů aplikovaných balení. Za účelem ochrany životního prostředí lze balení recyklovat na 100%.

**Viz**

Prosím, dodržujte zákonné předpisy a ustanovení, vztahující se na likvidaci zařízení do odpadu v dané zemi.

10.2 Likvidace zařízení

Zařízení lze za účelem likvidace BRÖTJE vrátit specializovanému prodejci. Výrobce zařídí řádnou recyklaci zařízení.

**Poznámka**

Recyklaci zařízení provede specializovaná společnost. Pokud to bude možné, provede se identifikace materiálů za účelem separace, zejména plastů. Toto opatření umožní řádné třídění pro recyklaci.

11 Životní prostředí

11.1 Úspory energie

11.1.1 Všeobecně

Generátory tepla výrobce BRÖTJE jsou známy za hospodárnou spotřebu energie a úsporu provozních nákladů při pravidelné údržbě.

Spotřebu energie lze také ovlivňovat. Vypracovali jsme několik užitečných tipů k dalším úsporám nákladů.

11.1.2 Údržba



Upozornění

Před každou topnou sezónou nechte provést servisní údržbu tepelného generátoru. Pokud čištění a servisní údržbu tepelného generátoru provedete na podzim, je optimálně připraven na topnou sezónu.

11.1.3 Pokojová teplota

- Pokojovou teplotu nenastavujte na vyšší, než potřebnou hodnotu. Každý stupeň pokojové teploty navíc zvyšuje spotřebu energie o 6 %.
- Pokojovou teplotu přizpůsobte používání dané místnosti. Topná tělesa v místnostech lze regulovat samostatně pomocí termostatu na topných tělesech.

Doporučené pokojové teploty:

- Koupelna 22 °C - 24 °C
- Obývací pokoj 20 °C
- Ložnice 16 °C - 18 °C
- Kuchyně 18 °C - 20 °C
- Chodby/skladovací prostory 16 °C - 18 °C

- V noci a po odjezdu z domu snižte pokojovou teplotu na 4 °C až 5 °C.
- Mimochodem: Kuchyně se ohřívá samostatně během vaření. Pro úsporu energie poslouží topná energie ze sporáku či myčky.
- Termostaty neregulujte permanentně.
Určete nastavení při kterém se pokojové teploty dosáhne pouze jednou. Termostat poté reguluje topný výkon automaticky.
- Vytápějte všechny místnosti v domě.
Pokud nebudete jednu místnost vytápět, protože ji vůbec nepoužíváte, místnost bude nadále nasávat topnou energii ze sousedních místností přes stěny, stropy a podlahu. Topná tělesa v ostatních místnostech nejsou na takovou zátěž koncipována a z tohoto důvodu nelze očekávat ekonomický provoz.
- Ujistěte se, aby žádné z topných těles nezakrývaly záclony, nábytek a podobné předměty. Jinak dochází k omezení proudění ohřátého vzduchu do místnosti.

11.1.4 Regulace topení s kompenzací počasím

Tepelný generátor v kombinaci s venkovním čidlem reguluje topný systém v závislosti na počasí. Zařízení generuje takové množství tepla pro dosažení požadované pokojové teploty.

Programy časovače regulátoru umožňují časované topení. V noci a v době, kdy se nejste doma, kotel běží dle útlumové teploty. V systému je integrováno automatické přepínání mezi letním a zimním provozem, které zastaví chod kotle v případě dosažení letní mezní hodnoty topení.

11.1.5 Větrání

Pravidelné větrání vytápěných prostor je důležité pro dosažení příjemného ovzduší v prostorách a ohledně prevence před výskytem plísní. Nicméně

větrání se musí provádět správným způsobem tak, aby během větrání nedocházelo k energetickým ztrátám a tím k zvyšování nákladů za topení.



Poznámka

- Okno otevřete dokořán po dobu nanejvýš do 10 minut. Tímto způsobem dochází k dostatečné výměně vzduchu bez ochlazení pokojové teploty.
- Pravidelné větrání: Okna otvírejte po dobu 4-10 minut několikrát denně.
- Větrání průvanem: Otevřete okna a dveře do všech prostor po dobu 2-4 minut několikrát denně.
- Nemá vůbec žádný smysl větrání na ventilačku po delší dobu.

11.1.6 Teplá užitková voda

- Teplota užitkové vody
 - Dosažení vysoké teploty užitkové vody vede ke spotřebě velkého množství energie.
 - Dosažení vysoké teploty užitkové vody vede ke spotřebě velkého množství energie. Dosažení vysoké teploty užitkové vody vede ke spotřebě velkého množství energie.

V praxi teplota užitkové vody nemusí překračovat tento stupeň. Kromě toho je při používání teploty užitkové vody vyšší než 60 °C počítat s vyšším výskytem vápničných usazenin, což se negativně projevuje na funkci zásobníku užitkové vody.
- Užitková voda na vyžádání.
 - Časovací programy pro denní používání umožňují precizní plánování ohřevu vody v době, kdy je horká voda zapotřebí.
 - Pokud nepotřebujete horkou vodu po delší dobu, vypněte ohřev užitkové vody na programovací jednotce regulační jednotky.
- Jednocestný směšovací ventil
 - Pokud si přejete používat studenou vodu, přepněte jednocestný směšovací ventil úplně do polohy „Studená voda“, jinak poteče také teplá voda.

Index

A

Automatické omezení denního vytápění	18
Automatické přepínání mezi letním/zimním režimem	18
Automatický provoz	18

B

Balení	39
------------------	----

D

Datum	23
Diagnostika generování ohřevu	30
Diagnostika spotřebiče	31

F

Funkce ECO	14
Funkce Legionelóza	18

G

Generátor tepla pro bazén	30
-------------------------------------	----

H

Hlášení závady	14,36
Hydraulické oddělovače	17

I

INFORMACE	14
Inspekční otvory	10

K

Komfortní nastavená hodnota	18
Kontrolní průzory	34

L

Likvidace	39
---------------------	----

M

Mezní hodnota letního/zimního topného režimu	28
Místnost instalace zařízení	10

N

Napust'te vodu z vodovodu.	34
Nastavení jednotek	24
Nastavení topné křivky	28
Neustálý provoz	18
Nouzový provoz	19
Nouzový spínač	17

O

Objem	29
Objem vody pro domácnost	29
Ochranný provoz	18
Odvzdušnění topných těles	35

P

Pokojeová teplota	18,19,26
- Komfortní nastavená hodnota	18,26
- Snížená nastavená hodnota	19,26
Program časovače	24

Programy dovolené	25
Provozní prvky	13

R

Recyklace	39
Režim TUV	18
Režim vytápění	18
Ruční provoz	19

S

Servisní hlášení	14,35
Seřízení topného systému	27
Snížená nastavená hodnota	19
Solární okruh pro bazén	30
Spalovací vzduch	10
Studená voda	16

T

Technické údaje v souladu se Směrnicí ErP	11
Teplota protimrazové ochrany	14,18
Teplota vody pro domácnost	28
Tlak vody	17
Tlačítka pro výběr provozního režimu	13
- Režim TUV	13
- Režim vytápění	13
Tlačítka	13
- Tlačítko ESC	13
- Tlačítko Informace	13
- Tlačítko OK	13
- Tlačítko Stav	13
Tlačítko ESC	13
Tlačítko Informace	13
Tlačítko OK	13
Tlačítko Stav	13
Topná křivka	27
Topná voda	10
- Kvalita	10
Těsnost vody	35

U

Uvolnění TUV	29
------------------------	----

V

Výrobní nastavení	19
Větrání	41

Z

Změna nastavení	15
---------------------------	----

Ú

Údržba	34
- Příručka k provedení servisních prací	34
- Smlouva o provedení údržbových prací	34
- Údržbová práce	34
Účelové používání	6

Č

Čas	23
---------------	----

© Autorské právo

Veškeré technické údaje v tomto dokumentu včetně výkresů a schémat zapojení zůstávají výhradním majetkem výrobce a nesmí být reprodukovány bez předchozího písemného souhlasu. Změny vyhrazeny.

August Brötje GmbH | August-Brötje-Str. 17 |
26180 Rastede | broetje.de



PART OF BDR THERMEA